



WORLDLINE 

ORGA Protect für das ORGA 6141

Sicherheitshinweise & Montageanleitung

Artikel-Nr.: 200753



Lieferumfang

- 1 x Kartenleseraufsatz mit Anschlusskabel und USB-Typ A Stecker
- 1 x Ersatz Klebepad für den Kartenleseraufsatz
- 1 x Transparenter Klebesticker [D=25mm] zum Fixieren des Kabels
- 1 x Reinigungstuch
- 1 x Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen

Unser Video zur Montage finden Sie unter: <https://www.worldline.com/de/healthcare/Produktvideos>



Wichtige Sicherheitshinweise zum ORGA Protect

1. Installation nur durch eine berechnigte und geschulte Person

Die Installation des ORGA Protect darf nur durch eine berechnigte und geschulte Person in einer gesicherten Umgebung vorgenommen werden!

2. Prfung auf Vollstndigkeit und Unversehrtheit

Entnehmen Sie alle Einzelteile und prfen Sie diese gemf der Lieferliste auf Seite 1 auf Vollstndigkeit, Unversehrtheit sowie Anzeichen von Manipulationen. Vergleichen Sie die Unterseite des Aufsatzes mit dem hier abgebildeten Foto.

Der Aufsatz weist von innen eine Rippenstruktur sowie eine Kabel-Litze und eine Schraube auf, mit der das Kabel angeschlossen ist.
Weitere Gegenstnde drfen sich hier nicht befinden!



3. RegelmfBige Prfung Ihres ORGA 6141 inkl. ORGA Protect auf Unversehrtheit

berprfen Sie Ihr Kartenterminal und den ORGA Protect Aufsatz regelmfB auf Unversehrtheit und evtl. Manipulationsversuche durch eine Sichtprfung der Sicherheitsmerkmale. Weitere Informationen finden Sie im **Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs Ihres Kartenterminals**.

4. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite

www.worldline.com/de/healthcare/zubehoer-stationaer



Worldline Healthcare GmbH

Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek

Tel.: 04347 90111-11 / Fax: 04347 90111-22

kontakt.ihc@ingenico.com / www.worldline.com/de/healthcare



Healthcare

Seite 2 / 4 V22.2

Montageanleitung fr das ORGA Protect



1. Reinigen des Kartenslotbereiches

Reinigen Sie den Bereich um den Kartenslot grndlich mit dem mitgelieferten Reinigungstuch, um Fettrckstnde zu entfernen. Danach reinigen Sie auch die graue rckseitige Flche des StandfuBes unterhalb des BSI-Siegels als Vorbereitung fr die Montage des Klebestickers (s. Punkt 6).



2. Stecken einer Karte als Zentrierhilfe

Stecken Sie eine beliebige Chipkarte in den Kartenslot. Diese ist zur richtigen Ausrichtung des ORGA Protect notwendig.



3. Entfernen der Schutzfolie

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rckseite des ORGA Protect.



4. Aufsetzen des ORGA Protect

Setzen Sie nun das ORGA Protect mit dem angeschlossenen Kabel nach oben abgehend passgenau auf das Kartenterminal und fixieren es durch Andricken links und rechts von der Karte. Das finale Aktivieren des Klebers geschieht, indem Sie das Produkt nach Entnahme der Karte fr einige Sekunden noch einmal flchig fest andricken.



5. Anschluss des USB-Steckers

Nach dem Aufsetzen des ORGA Protect drehen Sie das Kartenterminal auf die Seite der Anschlsse. Streichen Sie das Kabel mit dem Daumen um den StandfuB in Richtung der Anschlsse, so dass es zweimal um den StandfuB herum abgewinkelt wird. Stecken Sie nun den Stecker in die USB-Buchse.



6. Fixieren des Anschlusskabels

Abschlieend fixieren Sie das Anschlusskabel etwa auf halber Lnge mit dem beiliegenden runden Klebesticker auf der Rckseite des StandfuBes. Achten Sie insbesondere darauf, **NICHT** das Siegel zu uberkleben!

Worldline Healthcare GmbH

Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek

Tel.: 04347 90111-11 / Fax: 04347 90111-22

kontakt.ihc@ingenico.com / www.worldline.com/de/healthcare



Healthcare

Seite 3 / 4 V22.2